

Quick Guide DECT Anrufweiterleitung

1. Standardmäßig wird das Gerät mit folgenden Funktionstasten ausgeliefert.



2. Durch längeres Drücken einer der beiden Funktionstasten, erscheint die Funktionsliste mit diversen Möglichkeiten zur Tastenbelegung. Hier muss über den Punkt **Mehr Funktionen** die **Anrufweberschaltung** ausgewählt werden.



3. Der Startbildschirm des DECT Telefons sieht nun wie folgt aus.



4. Nach dem Auswählen der **Anrufweberschaltung** muss **Sofort** gewählt werden.
Anschließend die Rufnummer eingeben und die Umleitung über senden aktivieren.

